

# Брелок системы тревожной кнопки АйКнопка

## Инструкция пользователя

Компания «АйКнопка» благодарит Вас за выбор системы тревожной кнопки АйКнопка®. Желаем, чтобы она Вам никогда не пригодилась, но если все же что-то случится, то АйКнопка обеспечит Вам срочный и надежный вызов экстренных служб. При нажатии на кнопку брелока Вы вызываете службы реагирования в то место, где вы сейчас находитесь или будете находиться позже. Брелок АйКнопка миниатюрен, его с легкостью можно разместить на связке ключей, на одежде, сумке, на браслете или цепочке. Брелок используется совместно с бесплатным приложением АйКнопка, которое устанавливается из магазина приложений PlayMarket на смартфон или телефон под управлением ОС Android. Батарея питания обеспечивает работоспособность брелока более одного года. Сообщение о необходимости сменить батарею питания брелока Вы увидите на экране своего смартфона. Инструкцию «Как сменить батарею питания в брелоке» Вы найдете на сайте АйКнопка.РФ в разделе «Поддержка» или в приложении на смартфоне в разделе «О программе».

**Перед использованием АйКнопки обязательно прочтите настоящую инструкцию.**

### 1. Технические характеристики – Модель брелока АйКнопка 2А

Версия Bluetooth	Bluetooth 4,0 LE	 <b>Bluetooth</b> <small>SMART</small>
Требуемая версия ОС	Android 4.3 и более поздняя	
Частота, ГГц	2,4-2,4835	
Радиус действия, м	До 100 на открытой местности	
Тип батареи / Время работы батареи	CR2032 x 1шт / более 1 года. Уже установлена в брелоке.	
Размеры, не более, мм	36x30x10	
Вес, не более, гр.	8	



### 2. Подключение брелока АйКнопка 2А к смартфону.

- 2.1. Включите функцию «Bluetooth» и «Геоданные» на вашем смартфоне, затем установите подключение к сети «Internet».
- 2.2. Установите бесплатное приложение «АйКнопка» из магазина приложений (PlayMarket) на Вашем мобильном устройстве. Далее следуйте инструкциям, появляющимся в приложении.
  - ✚ Если приложение «АйКнопка» уже установлено - зайдите в данное приложение, затем в «Настройки», далее «Подключить брелок». Приложение начинает поиск доступных Bluetooth-устройств. Однократно нажмите кнопку брелока. Для его подключения выберите устройство «iКнопка».
- 2.3. При удалении смартфона от брелока на расстояние больше радиуса действия, на экране смартфона появится сообщение и прозвучит звуковой сигнал. Это означает, что связь брелока с телефоном потеряна. Для восстановления связи необходимо переподключить брелок - следуйте сообщениям, появляющимся на Вашем смартфоне или через меню приложения «Настройки», «Подключить брелок».

### 3. Оплата услуги.

Не забывайте (а если забудете, напомним СМС уведомлением) своевременно оплачивать абонентскую плату за пользование системой тревожной кнопки АйКнопка. Удобно оплатить можно с банковской карты или с баланса мобильного телефона прямо из приложения АйКнопка в меню «Оплата» или на сайте АйКнопка.РФ.

### 4. Как работать с системой тревожной кнопки АйКнопка

4.1. После выполнения пунктов 2 и 3 настоящей инструкции Ваша АйКнопка готова к эксплуатации.

4.2. При нажатии на кнопку брелока сигнал поступает на смартфон, а далее мгновенно передается диспетчеру нашего центра. Сразу после поступившего сигнала мы видим, где Вы находитесь, также местоположение будет определяться, если Вы будете передвигаться.

**ВНИМАНИЕ! Не выключайте Bluetooth, Геоданные и Internet на Вашем смартфоне.** Без Bluetooth не будет работать брелок, без Геоданных мы не будем знать, где вы находитесь, а без доступа в Internet мы не будем знать даже о тревоге.

**Брелок может передать два сигнала о нажатии кнопки:**

- **короткое нажатие (менее 2 сек.) – скорая помощь**, так как Вы, возможно, не сможете долго удерживать кнопку в нажатом положении при ухудшении самочувствия.

- **длинное нажатие (более 2 сек.) – полиция.**

4.3. Далее у диспетчера есть одна минута на то, чтобы позвонить Вам и подтвердить необходимость вызова экстренных служб. Если Вы случайно нажали тревогу, то за это время ее необходимо «отменить» вводом пароля в приложении. Когда диспетчер до Вас дозвонится, то пароль ему сообщать нельзя. Для отмены тревоги он попросит назвать кодовое слово. Его и нужно ему сообщить.

**ВНИМАНИЕ! Обязательно запоминайте или куда-нибудь запишите кодовое слово и пароль, указанные при регистрации. В случае отмены тревоги они Вам понадобятся!**

✚ Если вас заставили отменить тревогу, то Вы можете ввести свой пароль с одним лишним символом. Тогда визуально тревога будет отменена (так подумают злоумышленники), но на самом деле оператор будет знать, что Вы лишь для вида отменили вызов и группа реагирования будет отправлена к Вам. То же самое и с кодовым словом, когда вам звонит оператор. Если вы назвали неверно кодовое слово, то оператор никак не покажет, что Вы назвали его неправильно, но группа реагирования будет отправлена к Вам.

Теперь вы под охраной! Для вызова экстренных служб Вы можете воспользоваться брелоком или кнопками в приложении на смартфоне. Теперь можно уверенно сказать, что для своей безопасности Вы сделали все необходимое!

АйКнопка®- зарегистрированная товарная марка ООО «АйКнопка»

Изготовитель ООО «АйКнопка», Россия

Претензии просьба направлять на e-mail: [info@ahbutton.ru](mailto:info@ahbutton.ru)

Гарантия 1 год с момента приобретения.